
cersanit

www.cersanit.com





AQUA/SYSTEM INTEGRA


MOUNTING MANUAL


PL	INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
CZ	NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU
SK	NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU
EST	PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND
LT	MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA
LV	MONTĀŽAS UN EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA
DE	MONTAGE- UND AUFBAUANLEITUNG
RO	INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ ŞI OPERARE
HU	SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ
UA	ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ І ЕКСПЛУАТАЦІЇ
BY	ІНСТРУКЦЫЯ ПА МАНТАЖЫ І ЭКСПЛУАТАЦЫІ
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
EN	INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE
FR	INSTALLATION ET UTILISATION – MODE


30-0503-0537


K11-2384
K11-2385
K99-0361
K99-448
K99-447
K11-2385
K11-2383
K11-2382
K99-0363
K99-0362
K99-0248
K99-254
K99-0249
K99-0260
K99-0365



Ø=30 mm



483
85
80
1000
230
180
35
135
225
325
94
9
8
96
65
85
8



1A
225mm
-0,4-1,6 mm



1B
K99-0261
220mm


2





3



4
min 10s



5A
MAX


5B


6






7A



7B


8






9
1
2
3
cersanit


10
cersanit


11
cersanit


12






	A	B	X
6l 3l	1	8	55
5l 3l	4	7	40
4l 2l	1	1	22

cersanit

+48 41 230 63 63



www.cersanit.com